




אופני משענת משולבים

TOTAL BODY



הוראות הפעלה והרכבה

יש לקרוא את כל ההוראות בטרם ההרכבה והשימוש
במכשיר!

אזהרה:

**עקב המאמץ הכרוך באימון על מכשיר כושר זה
אין להשתמש בו מבלי להיוועץ תחילה ברופא !!!**

אחזקה ותפעול

תודה שקנית את אחד ממוצרינו האיכותיים. אנו משתדלים שהמוצר שתקבל יהיה תקין אך למרות מאמצינו הרבים ישנה אפשרות שחלק כלשהו יחסר או לא יפעל. במקרה כזה עדכן את מחלקת השרות בחברתנו ותענה במהרה.

מוצר זה תוכנן ועוצב לביטחוןך המלא, אך עלייך למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות:

1. באחריות בעל המכשיר להעביר את הוראות ההפעלה והאזהרה לכל המשתמשים.
2. יש להרחיק ילדים או בעלי חיים מהמכשיר בכל זמן.
3. יש לבדוק ולחזק בקביעות את כל חלקי המכשיר. יש להרחיק ידיים מחלקים נעים.
4. רק אדם אחד רשאי להשתמש במכשיר בזמן פעולתו.
5. בעת הפעילות יש ללבוש בגדי אימון ולנעול נעלי אימון. אין ללבוש בגדים רפויים ואין לנעול נעליים בעלי סוליות או עקבים מעור. כמו כן יש לוודא קשירת שיער ארוך מאחור.
6. יש להיזהר ממאמץ יתר בעת האימון. באם מורגש כאב או חוסר נוחות יש להפסיק מיד את השימוש במכשיר ולהיוועץ מיד ברופא.
7. הצב את המכשיר במקום נקי וישר.
8. אין להשתמש במכשיר במקום פתוח מחוץ לבית או בסביבת מים.
9. קרא את כל ההוראות לפני השימוש.
10. לפני תחילת האימון בצע חימום קל ע"י מתיחות.
11. בכל בעיה במכשיר או רעש חריג יש להפסיק את השימוש וליצור קשר עם מחלקת שירות.
12. המכשיר הינו לשימוש ביתי בלבד וכל שימוש מסחרי בו יגרור להסרת האחריות.
13. טיפול במכשיר שלא מטעם היבואן תגרום אוטומטית לביטול האחריות.
14. אין לבצע כל שינויים או תחזוקה במכשיר מלבד כמתואר בחוברת זו.
15. משקל משתמש מקסימלי: 130 ק"ג.

טלפון מחלקת שירות לקוחות: 03-9519131

מטעמי נוחות הניסוח בחוברת הוא בלשון זכר. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע, וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים משמעו.

הוראות הפעלה לצג המכשיר:



לחצנים:

:MODE

- משמש לבחירת הפעולה הרצויה.
- לחץ והחזק במשך 2 שניות ברציפות בכדי לאפס את כל הערכים.

נתונים:

SCAN – כאשר נמצאים במצב זה הנתונים יוצגו אחד אחרי השני באופן אוטומטי: זמן, מונה, מונה כולל, קלוריות ודופק. כל נתון יוצג למשך 6 שניות.

TIME – על הצג יופיע זמן הפעילות.

COUNT – על הצג תופיע כמות מחזורי הפעולה.

TOTAL COUN. – על הצג תופיע כמות מחזורי הפעולה הכוללת.

CALORIES – על הצג תופיע כמות הקלוריות שנשרפו.

COUNT/WIN – על הצג תופיע מהירות הפעילות למשך דקה.

PULSE RATE – לחץ MODE למדידת דופק. נתוני הדופק יופיעו על הצג.

AUTO ON/OFF – כאשר המכשיר לא בשימוש למשך 4 דק' ברציפות, הצג ייכבה באופן אוטומטי.

עם תחילת פעילות במכשיר, הצג יידלק באופן אוטומטי.